



Mini tokos redőnyök méretvétele és szerelése

Szükséges szerszámok: elektromos fűrőgép, csavarbehajtó, olló, öngyújtó

Mini tokos redőny szereléséhez szükséges némi műszaki előtanulmány és szerszámhasználati ismeret. Teljesen járatlanoknak nem javasoljuk a redőnyök önálló módon történő felszerelését.

A redőny sikeres elkészítéséhez és beépítéséhez az első és talán a legfontosabb dolog a redőny mértének a pontos felmérése. A redőnyök a nyílászárók külső részére kívülről csavarral vannak rögzítve. Így a külső homlokzati vakolatot úgy kell megmérni, hogy az elkészített redőny a vakolat sérülése nélkül rá tudjon illeszkedni a nyílászáróra. Azonban a lehető legnagyobb redőnyt készítsük el, mert a későbbiekben a homlokzat és a redőny közötti rés nagymértékben rontja az esztétikai hatást. Ügyelni kell a hőszigetelt házaknál, mert a külső hőszigetelés elkészítésekor a nyílászárók köré élvédőt építenek be, amelyik a falsíkon mérhető külső szélességet csökkenti, így nagyon sűrűn előfordul, hogy befelé tágulót spalettát mérhetünk. Ilyen esetekben úgy kell megmérni a redőny méretét, hogy a szűk külső átmérőn is beférjen a redőnydoboz.

Ha túl vagyunk a redőny mérésén, a gurtni illetve a zsinór helyzetét kell tisztáznunk. A gurtni helyzetét mindig a lakáson belülről állva és a nyílászárón kifelé nézve szabjuk meg. Általában a nyílászáró tetejétől 12-16 cm távolságban kell a zsinór, ill. a gurtni furatát elkészíteni. Hogy melyik oldalon vezessük be, ez teljesen tetszőleges, általában a redőny gurtni gyűjtő automata szélességét jó figyelembe venni, hogy az bőven elférjen a belső ablakkereten.

Redőnyök felszerelése

A megvásárolt redőny tartalmazza a redőny összes alkotóelemét egybe csomagolva, ill. összeépítve. Külön mellékeljük hozzá a lefutókat, szúnyogháló esetén a fix akasztót is. A redőny felszerelése azzal kezdődik, hogy a redőny tokvégeire ráillesztjük a hozzá rendelt lefutókat. A redőnylábakat a toktól 4,5 cm távolságban megfúrjuk, és egy csavart átvezetünk ezen a furaton, így rögzítjük a redőnytokhoz a lefutót. Furatot az ablakban is elkészítjük, zsinóros bevezetés esetén legalább 8 mm-es, gurtnis bevezető esetén 14 mm-es furatot készítünk. A redőnyt a lábaira állítjuk, a gurtnit bevezetjük a furaton át, majd a gurtni folyamatos húzásával, illetve a redőnytok emelésével a redőnyt beillesztjük a helyére. A redőnylábakon keresztül vezetett csavarral rögzítjük a tokot a nyílászáróhoz, illetve egy alsó csavart is becsavarunk, amely az aljától kb. 15 cm-rel helyezkedik el. 150 cm redőnymagasság felett középre is érdemes műanyag redőnyök esetén rögzítő csavart helyezni.

A rögzítő csavarok fejét műanyag redőnyök esetében úgynevezett tükörgomb alátétten keresztül, kupakkal tudjuk eltakarni. Alumínium redőny esetén a lefutóba egy 10-es furatot készítünk úgy, hogy a csavar feje ezen a csavaron keresztül a lefutó belső faláig hatoljon. Később ezt a 10-es furatot, kell letakarni a hozzá kapott díszgombbal. Ha a redőny fent van nyílászárón, és a gurtnit meghúztuk, akkor a redőnytokon keresztül kötött fóliát levágjuk, és óvatosan a lamellákat a redőny sínbe illesztjük. A gurtni görgőt felcsavarozzuk az ablakkeretre úgy, hogy a gurtni megvezetését súrlódásmentesen biztosítsa. Az automata dobozt szintén az ablakkeretre rögzítjük, majd a gurtni végéből kb. 1 cm-t visszahajtunk és a visszahajtás közepén ollóval egy 5 mm- hosszú bevágást ejtünk rajta. A gurtni végét öngyújtóval megégetjük, ezzel biztosítjuk a foszlás mentességet. Az így kapott vágást az automata dobozból kiálló rugó végére illesztjük, majd ennek segítségével óvatosan a dobozba vezetjük a gurtnit. Szúnyoghálóval kombinált redőny esetén az eljárás hasonló, a szúnyogháló alsó fix akasztóját a redőny beszerelése után rögzítjük az ablakkerethez úgy, hogy a hálókasztót be tudjuk akasztani ebbe.